

簡易濃度測定器の使い方

	
<p>↓</p> <p>コックの向きに注意</p>	<p>20 c c まで捨ててコックを90度回転</p>
	
<p>炭酸水をゆっくり採取する</p> <p>↓</p>	<p>下の矢印まで引っ張りロックする</p> <p>↓</p> <p>激しく縦に10回ほど振る</p>
	
<p>20 C C 以上採取</p>	<p>気体量を計測 (× 130)</p> <p>例: $10 \times 130 = 1300 \text{ ppm}$</p>

測定器価格表

5 0 0 0 円（税別）／本 （3本以上から注文可能です）

送料（荷造り運賃） 1 0 0 0 円（税別）／回

【交換時期について】

- ・ピストンの滑りが悪くなったら交換です。（硬くなります）
- ・50回程度で交換を推奨します

※長期間使用すると測定誤差が発生し正確な計測ができません

- ・冷暗所の保管を推奨します